

# HSUN<sup>TM</sup>TATIC 550

MANUAL DE MANUTENÇÃO



# HSUN<sup>TM</sup>TATIC 550

- No caso do TRATOR, que não está equipado com um odoómetro ou um medidor de hora, siga os intervalos de manutenção do mês
- Para trator, que está equipado com um odometro ou um medidor de hora, siga os intervalos de manutenção km (mi) ou horas. Note-se, no entanto, que se o TRATOR não for utilizado durante um longo período de tempo, os intervalos de manutenção do mês devem ser seguidos.

# HSUN<sup>TM</sup>TATIC 550

Artigo	Rotina	Qualquer Vem em primeiro lugar  ⇒	Inicial			Cada um		
			A minha	1	3	6	6	12
			km	320	1,200	2,400	2,400	4,800
			(Mi)	(200)	(750)	(1,500)	(1,500)	(3,000)
Horas	20	75	150	150	300			
Válvulas*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique o espaço livre da válvula.</li> <li>• Ajuste se necessário.</li> </ul>		○		○	○	○	
Vela de ignição	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique o estado.</li> <li>• Ajuste o espaço e limpe.</li> <li>• Substitua se necessário.</li> </ul>		○	○	○	○	○	
Elemento de filtro de ar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpar.</li> <li>• Substitua se necessário.</li> </ul>	A cada 20-40 horas (Na maioria das vezes em áreas molhadas ou poeirentas.)						
Sistema de respirador crankcase*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se a mangueira do respirador racha ou danifica.</li> <li>• Substitua se necessário.</li> </ul>			○	○	○		

# HSUN<sup>TM</sup>TATIC 550

Sistema de escape*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se há fugas.</li> <li>• Aperte se necessário.</li> <li>• Substitua as juntas se necessário.</li> </ul>			○	○	○
Bloqueador de faíscas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpar.</li> </ul>			○	○	○
Sensor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpar.</li> </ul>	Para limpar por 500km (312ml)				
Linha de combustível*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se há fissuras ou danos na mangueira de combustível.</li> <li>• Substitua se necessário.</li> </ul>			○	○	○
Óleo de motor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substitua (motor quente antes de drenar.)</li> </ul>	○		○	○	○
Sistema EFI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspeção com o inspetor da EFI</li> </ul>	○		○	○	○

Tabela geral de manutenção e lubrificação

# HSUN<sup>TM</sup>TATIC 550

Artigo	Rotina	Qualquer Vem em primeiro lugar  ⇒	Inicial			Cada um		
			A minha	1	3	6	6	12
			km	320	1,200	2,400	2,400	4,800
			(Mi)	(200)	(750)	(1,500)	(1,500)	(3,000)
Horas	20	75	150	150	300			
Elemento de filtro de óleo do motor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpar.</li> <li>• Substitua se necessário.</li> </ul>		○		○		○	
Estirpe de óleo de motor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpar.</li> </ul>		○		○		○	
Cadeia de unidade	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique e ajuste a distância/alinhamento/limpeza/lubrificação.</li> </ul>		○	○	○	○	○	
Travões*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique a operação/fuga de líquidos/Ver NOTA.</li> <li>• Corrija, se necessário.</li> </ul>		○	○	○	○	○	
Embraiagem*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique a operação.</li> <li>• Ajuste se necessário.</li> </ul>		○		○	○	○	

# HSUN<sup>TM</sup>TATIC 550

Rodas*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique o equilíbrio/danos/escapes.</li> <li>• Substitua se necessário.</li> </ul>	○		○	○	○
Rolamentos de roda*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se os conjuntos de rolamentos estão soltos/danificados.</li> <li>• Substitua-a se estiver danificada.</li> </ul>	○		○	○	○
Sistema de direção*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique a operação.</li> <li>• Reparar se estiver danificado.</li> <li>• Registe-se.</li> <li>• Ajuste se necessário.</li> </ul>	○	○	○	○	○
Suspensão dianteira e traseira*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique a operação.</li> <li>• Corrija, se necessário.</li> </ul>			○		○

# HSUN TATIC 550

Artigo	Rotina	Qualquer Vem em primeiro lugar  ⇒	Inicial			Cada um		
			A minha	1	3	6	6	12
			km	320	1,200	2,400	2,400	4,800
			(Mi)	(200)	(750)	(1,500)	(1,500)	(3,000)
Horas	20	75	150	150	300			
Eixo de rotação e direção do braço superior e inferior*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lubrifique a cada 6 meses com graxa à base de sabão de lítio.</li> </ul>			○	○	○		
Pivô do braço traseiro*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lubrifique a cada 6 meses com graxa à base de sabão de lítio.</li> </ul>			○	○	○		
Acessórios e Encerramentos*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique todos os acessórios e fechos do chassi do fecho.</li> <li>Corrija, se necessário.</li> </ul>	○	○	○	○	○		
Luzes e bruxas*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique a operação.</li> <li>Ajuste os faróis.</li> </ul>	○	○	○	○	○		
Medidores	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar se a função está completa e se a instrução é precisa</li> </ul>	○	○	○	○	○		

# HSUN<sup>TM</sup> TATIC 550

**Nota:**

- Fluido de travão recomendado: DOT 3
- Substituição do fluido do travão:
- Ao desmontar os cilindros ou pinças principais, substitua o fluido do travão.
- Verifique normalmente o nível do fluido do travão e adicione o líquido conforme necessário.

## **DADOS DO VEÍCULO**

**VIN:**

**Modelo:**

**Data:**

**FIRMA E SELO DE CONCESIONARIO**

**FIRMA DE CLIENTE**



# HSUN<sup>TM</sup> TATIC 550

## Manutenção

1.

QUILÓMETROS/HORAS:

Data:

SINAL E SELO:

2.

QUILÓMETROS/HORAS:

Data:

SINAL E SELO:

3.

QUILÓMETROS/HORAS:

Data:

SINAL E SELO:

4.

QUILÓMETROS/HORAS:

Data:

SINAL E SELO:

5.

QUILÓMETROS/HORAS:

Data:

SINAL E SELO:

# HSUN TATIC 550

